

Canmir

Alkaliczny, niepienny preparat przeznaczony do usuwania, zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z puszek i słoików. Do mycia w układach CIP i myjkach automatycznych . Preparat bezpieczny dla materiałów lekkich

Canmir nadaje się do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych.

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony jest do likwidowania do usunięcia zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni puszek i słoików
- Canmir jest szczególnie polecany do mycia w myjkach i puszek i słoików.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	bezbarwna ciecz
gęstość w temp. 20°C:	1,08 – 1,12 g/cm ³
pH 1% r-ru	około 12 - 13

SPOSÓB UŻYCIA:

- przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu Canmir do wody pitnej.
- koncentrat, roztwór roboczy dozować za pomocą układów dozujących
- Po myciu spłukać wodą przeznaczoną do spożycia .

STĘŻENIA:

- Od 0.1 – 2%
- Czas kontaktu 1-30 minut.
- Temperatura 20 - 80°C

BEZPIECZEŃSTWO:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/Pojemnik zwracać do producenta celem recyklingu.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem
Łowicz Walecki 56, 78-650 Mirostówiec

Tel. biuro@investachem.pl www.investachem.pl